



Urlaub am Meer
am Südstrand von Föhr
www.villa-olhoern.de
Tel. 040 - 7696 0140

Bedienungsanleitung Fernseher

Ein- und ausschalten, Sender und Lautstärke wählen

Um den Fernseher einzuschalten, drücken Sie auf den Ein-/Ausschaltknopf am Fernseher (siehe Pfeil).



Drücken Sie dann auf der MEGASAT-Fernbedienung oben links auf den roten Ein-/Ausschaltknopf (siehe Pfeil). Der SAT Receiver startet (das dauert einen Moment) und nach kurzer Zeit wird der aktuell gewählte Sender auf dem Fernseher angezeigt.

Wechseln Sie zwischen den Sendern durch Drücken der „P+“ und der „P-“ Tasten (im roten Kasten). Die Lautstärke ändern Sie durch Drücken der „VOL+“ und der „VOL-“ Tasten (im roten Kasten).

Zum Beenden drücken Sie bitte auf der MEGASAT-Fernbedienung oben links auf den roten Ein-/Ausschaltknopf und am Fernseher auf den dortigen Ein-/Ausschaltknopf.





Urlaub am Meer
am Südstrand von Föhr
www.villa-olhoern.de
Tel. 040 - 7696 0140

Bedienungsanleitung Fernseher

Programme nach Sendepätzen

Nummer	Sender
1	ARD
2	ZDF
3	NDS FS HH
4	NDR FS SH
5	Kika
6	ZDFinfo
7	ZDF_neo
8	ZDF.kultur
9	3sat
10	ARD-alpha
11	n-tv
12	N24
13	rbb Berlin
14	WDR Köln
15	hr-fernsehen
16	Bayrisches FS Nord
17	MDR Thüringen
18	SR Fernsehen
19	SWR Fernsehen BW
20	Radio Bremen TV
21	RTL Television
22	RTL2
23	SuperRTL
24	VOX
25	Kabel eins
26	SAT.1



Urlaub am Meer
am Südstrand von Föhr
www.villa-olhoern.de
Tel. 040 - 7696 0140

Bedienungsanleitung Fernseher

Nummer	Sender
27	ProSieben
28	RTL Austria
29	RTL CH
30	EuroNews
31	Welt der Wunder
32	Disney Channel
33	Eurosport 1 Deutschland
34	Comedy Central / VIVA AT
35	NICKELODEON AT
36	DELUXE MUSIC
37	ANIXE SA
38	ARD-TEST-1
39	Bayrisches FS Süd
40	BB-MV Lokal-TV
41	BTV
42	Deutsches Musik Fernsehen
43	DMAX Austria
44	HITRADIO OE3
45	NDR FS MV
46	NDR FS NDS
47	ORF2E
48	RiC
49	RTL NITRO
50	RTLplus
51	RTL HB NDS
52	SIXX
53	Sky News Intl
54	Sky Select
55	TOGGO plus
56	WDR Düsseldorf



Urlaub am Meer
am Südstrand von Föhr
www.villa-olhoern.de
Tel. 040 - 7696 0140

Bedienungsanleitung Fernseher

Programme alphabetisch sortiert

Nummer	Sender
9	3sat
37	ANIXE SA
1	ARD
10	ARD-alpha
38	ARD-TEST-1
16	Bayrisches FS Nord
39	Bayrisches FS Süd
40	BB-MV Lokal-TV
41	BTV
34	Comedy Central / VIVA AT
36	DELUXE MUSIC
42	Deutsches Musik Fernsehen
32	Disney Channel
43	DMAX Austria
30	EuroNews
33	Eurosport 1 Deutschland
44	HITRADIO OE3
15	hr-fernsehen
25	Kabel eins
5	Kika
17	MDR Thüringen
12	N24
45	NDR FS MV
46	NDR FS NDS
4	NDR FS SH
3	NDS FS HH



Urlaub am Meer
am Südstrand von Föhr
www.villa-olhoern.de
Tel. 040 - 7696 0140

Bedienungsanleitung

Fernseher

Nummer	Sender
35	NICKELODEON AT
11	n-tv
47	ORF2E
27	ProSieben
20	Radio Bremen TV
13	rbb Berlin
48	RiC
28	RTL Austria
29	RTL CH
51	RTL HB NDS
21	RTL Television
22	RTL2
49	RTLNITRO
50	RTLplus
26	SAT.1
52	SIXX
53	Sky News Intl
54	Sky Select
18	SR Fernsehen
23	SuperRTL
19	SWR Fernsehen BW
55	TOGGO plus
24	VOX
56	WDR Düsseldorf
14	WDR Köln
31	Welt der Wunder
2	ZDF
8	ZDF.kultur
7	ZDF_neo
6	ZDFinfo